



НПК Стерил

Серебряная маска

**РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО
ДЕЗИНФЕКЦИОННЫХ КАБИН,
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ,
АНТИСЕПТИКОВ,
ЗАЩИТНЫХ МАСОК.**

**ДЕЗИНФЕКЦИОННАЯ ОБРАБОТКА
ПОМЕЩЕНИЙ И ТРАНСПОРТА.**



ООО «Научно производственная компания «Стерил» является разработчиком и производителем инновационной продукции предназначенной для защиты человека от возбудителей инфекционных и вирусных заболеваний.

Основными приоритетами в нашей деятельности являются разработка, производство и продажа дезинфекционных кабин, дезинфектантов, антисептиков, защитных масок и других препаратов под торговой маркой «Серебряная маска», а так же обработка помещений и транспорта дезинфицирующими растворами. Компетентность и профессионализм специалистов компании, продуманная ценовая политика являются надежной основой для взаимовыгодного и перспективного сотрудничества с партнерами.

ООО «НПК «Стерил» является единственным производителем, чье дезинфекционное оборудование согласно требованиям Роспотребнадзора зарегистрировано совместно с дезинфицирующим средством.

ПРЕИМУЩЕСТВО НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

Мы уделяем большое внимание качеству выпускаемой продукции.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Высокая активность в отношении бактерий, вирусов, грибов более 99%.

ПРОЛОНГИРОВАННОЕ ДЕЙСТВИЕ

Средство обладает пролонгированным антимикробным действием, сохраняющимся в течение 20 часов.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Безопасно для человека, животных и окружающей среды. Не вызывает раздражающего действия.

НАША ПРОДУКЦИЯ ПРОВЕРЕНА И ОДОБРЕНА
РОСПОТРЕБНАДЗОРОМ

DEZ GATE DG-7.1, DG-7.2, DG-7.3, DG-9.1

ДЕЗИНФЕКЦИОННАЯ КАБИНА

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

- инфракрасный прибор измерения температуры
- диспенсер
- турникет
- автоматическая дверь



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ КАБИНЫ, ММ	1250x2360x800
ВЕС ПОСТА	110 кг
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ/НАПРЯЖЕНИЕ/ЧАСТОТА	400 Вт/220 В/50 Гц
МЕТОД НАНЕСЕНИЯ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА	аэрозольным мекодисперсным методом холодного тумана, 4 форсунки
ОБЪЕМ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА	50 литров
РАСХОД ЖИДКОСТИ НА 1-ГО ЧЕЛОВЕКА	8-10 мл
ВРЕМЯ ОБРАБОТКИ 1-ГО ЧЕЛОВЕКА	8-10 секунд
РЕЖИМ РАБОТЫ	автоматический
ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ ПРИ ПОСТОЯННОМ РЕЖИМЕ РАБОТЫ	до 500 человек в час
ВРЕМЯ ВЫХОДА НА РАБОЧИЙ РЕЖИМ	не более 5 секунд
РАЗМЕР КАПЕЛЬ ПРИ РАСПЫЛЕНИИ РАСТВОРА	2-4 мкм
ИСПОЛНЕНИЕ	внутри помещения
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ	от +5 до +40

ДЕЗИНФЕКЦИОННЫЕ КАБИНЫ DEZ GATE

МОДЕЛЬ DG 1.1, DG 2.1, 3.1, 4.1, 5.1



Технические характеристики дезинфекционных кабин DEZ GATE. В зависимости от комплектации некоторые показатели могут варьироваться.



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ КАБИНЫ, ММ	зависит от модели
ВЕС КАБИНЫ	зависит от модели
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ/НАПРЯЖЕНИЕ	400Вт / 220В
РАЗМЕР КАПЕЛЬ ПРИ РАСПЫЛЕНИИ РАСТВОРА	2-4 мкм
РАСХОД СРЕДСТВА НА 1-ГО ЧЕЛОВЕКА	8-12 мл
ВРЕМЯ ОБРАБОТКИ 1-ГО ЧЕЛОВЕКА	8-15 секунд
ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ	до 500 человек/час
ВОЗМОЖНОСТЬ НАСТРОЙКИ ПОДАЧИ ДЕЗРАСТВОРА	да
ЕМКОСТЬ БАКА ДЛЯ ДЕЗРАСТВОРА	50 литров

«АКВИВОН-ЭКО»

Дезинфицирующее средство «Средство защитное на основе концентрата катионов серебра в водной дисперсии-«Аквивон-Эко», торговой марки «Серебряная Маска».

СГР № RU.77.99.88.002 E.003535.09.21

Состав, масс.% (ppm):

- концентрат катионов серебра в водной дисперсии (массовая концентрация активного серебра в средстве - 7,0 - 65,0 мг/л, (7-65 ppm);
- вода дистиллированная.

Эффективность:

Дезинфицирующее средство «Аквивон-Эко» эффективно к коронавирусной инфекции, обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий, грибов и спор (в том числе в отношении возбудителей внутрибольничных инфекций), в отношении вирусов. Пролонгированное антимикробное действие в течении 20 часов.

Токсичность и безопасность дезинфицирующего средства:

Средство по параметрам острой токсичности при введении в желудок, нанесении на кожу относится к 4 классу малоопасных веществ по ГОСТ 12.1.007-76, не вызывает местно-раздражающего действия слизистых оболочек глаз (5 класс опасности) при его нанесении аэрозольным мелкодисперсным методом холодного тумана, безопасно для человека без средств индивидуальной защиты. «Аквивон-Эко» не портит обрабатываемые объекты, не обесцвечивает ткани, не оставляет пятен и следов на одежде, обуви, кожных покровах и на всех типах поверхностей.

Применение:

1. Для санитарной обработки кожных покровов человека, одежды и обуви, личных вещей, багажа, продуктовых тележек и корзин аэрозольным мелкодисперсным методом холодного тумана, в дезинфекционной кабине серии «DEZ GATE».
2. В качестве кожного антисептика для гигиенической и санитарной обработки рук, кожных покровов.
3. Для обеззараживания и дезинфекции воздуха и поверхностей при проведении профилактической и текущей дезинфекции, а также при борьбе с внутрибольничными инфекциями.



Форма выпуска - жидкость, аэрозоль, флакон ПЭТ, объем 220 и 270 мл.

Форма выпуска - жидкость, спрей, флакон «кредитная карта», 20 мл.



Форма выпуска - жидкость, спрей, флакон 100 мл.

Форма выпуска - жидкость, канистра ПЭТ, 10 л.



DEZ GUN

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОЗДУХА И ПОВЕРХНОСТЕЙ:

Для предупреждения возникновения очагов инфекции и предотвращения ее распространения, в первую очередь в организациях, которые связаны с большим потоком людей — транспорт, учреждения здравоохранения и образования, предприятия общественного питания, а также при проведении культурно-массовых мероприятий, необходимы своевременные меры профилактики.

Наиболее оперативной мерой борьбы с распространением бактериальных и вирусных инфекций является профессиональная дезинфекция.

Для обеззараживания и дезинфекции воздуха и поверхностей, а также при борьбе с внутрибольничными инфекциями, мы используем аэрозольный мелкодисперсный метод холодного тумана с помощью генераторов холодного тумана серии DEZ GUN, торговой марки «Серебряная Маска».



Дезинфекция проводится опытными специалистами с применением специального мобильного переносного оборудования DEZ GUN.

Дезинфицирующее средство разбивается на частицы размером не более 50 микрон и в виде холодного тумана распыляется из генератора, уничтожая болезнетворные организмы, находящиеся в воздухе. Мельчайшие капли проникают во все труднодоступные места, равномерно покрывают предметы и распыляются на большой площади. Формирование мелких частиц происходит механическим способом, за счет чего не теряются дезинфицирующие свойства используемого средства.

ИННОВАЦИОННАЯ ЗАЩИТНАЯ МАСКА ДЛЯ ЛИЦА С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ СЕРЕБРА «СЕРЕБРЯНАЯ МАСКА»

Научно-производственная компания «Стерил» разработала инновационную маску для лица – «Серебряная маска». Надежная защита дыхательных путей от вирусов, бактерий, механических и токсических загрязнений.

Защитные свойства и эффективность маски подтверждены РОСПОТРЕБНАДЗОРОМ!

Протоколы испытаний №1127, №1189, №1190 от 03.11.2020 г. ФБУН «ФНЦГ» им. Ф.Ф. Эрисмана РОСПОТРЕБНАДЗОРА, подтверждающие эффективные антибактериальные и защитные свойства маски.

Маски многоразовые производятся по специальной технологии нанесения антибактериального покрытия серебра, 3-х слойные из 100% хлопчатобумажной ткани. Защитный фильтр (средний слой ткани) с антибактериальным покрытием серебра, что создаёт настоящий барьер от попадания в организм инфекций, вирусов, загрязнителей из воздуха, мелких частиц пыли.



Преимущества:

- эффективная защита более 99% от бактерий, вирусов за счет антибактериального покрытия серебра;
- непрерывное использование в течение 24 часов до первой стирки;
- высокая фильтрационная способность;
- натуральный плотный материал – 100% хлопок;
- не затрудняет дыхание;
- за счет кроя обеспечивается плотное прилегание маски к лицу, закрывает нос, подбородок и щеки;
- регулируемый носовой фиксатор, комфортность в применении;
- для фиксации используется плоская резинка в цвет маски. Резинка не перекручивается, не врезается и не доставляет дискомфорт при длительном ношении маски;
- многоразовое использование без деформации и изменения цвета;
- индивидуальная упаковка со штрих кодом;
- логотип компании.

Продукция сертифицирована



НПК Стерил

Серебряная маска

Торговая марка «Серебряная Маска»
ООО «Научно-производственная
компания «Стерил»

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС:

462351, Оренбургская обл.,
г. Новотроицк,
ул. Советская, 102А

Фактический адрес:
г. Апрелевка,
Наро-Фоминский район,
ул. Фадеева, д. 3
+8 800 444 58 90
+7 903 231 51 51

info@npksteril.ru

www.npksteril.ru

ИНН/КПП:
5607141379/560701001

Р/ счет:
40702810729270001008

Банк:
ФИЛИАЛ «НИЖЕГОРОДСКИЙ»
АО «АЛЬФА-БАНК»

Кор/ счет:
30101810200000000824

БИК:
042202824